

パッキンの取りつけ方

正しく取りつけられていないと、もれの原因となります。

お手入れなどで、パッキンを取りはずした後は、次の内容を読んで正しく取りつける。

パッキンのはずし方

パッキンをつまんでひっぱるよう
に外す。



パッキンの取りつけ方

パッキンをセラミックカップの溝に
合わせて取りつける。



赤サビ状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより製品内側に「赤サビ状の斑点」が出たり「水アカ」が付着することがあります。このような場合は、以下の手順でお手入れしてください。

- ① 熱湯を入れクエン酸を約10g加える。
 - ② 約3時間後にスポンジなどで内側を洗い、水で十分にすすぐ。
 - ③ 十分に乾燥させる。
- ご使用前、ご使用後は十分にお手入れをしてください。においを防ぎ清潔にご使用いただけます。
 - 他のものと一緒に手入れするときは、製品に傷がつかないようにご注意ください。

こんなときは

次の項目について確認をおこなってください。いずれの場合もあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症状	確認するところ	処置
■ 飲みもの(セラミックカップ内側)がにおう	飲みものを長時間入れたままにしたり、セラミックカップ内側に茶しぶなどの汚れが付着していませんか。	「お手入れの方法」を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はクエン酸をご利用ください。
■ 保温(保冷)が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れていますか。	十分に熱い(冷たい)飲みものを入れてください。

アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。

その他、製品に関してのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくは弊社のお客様相談窓口にてご相談ください。

消耗部品のご購入について

製品型名・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。(製品型名は製品底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ① ホームページ………トップページのオンラインショップからお求めください。
(取扱部品に限られておりますが、ご了承ください。)
- ② 販売店………ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③ お客様相談窓口………お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部品名

ATE型 セラミックカップセット(セラミックカップ、パッキン)

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

お客様相談窓口 0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

Peacock

焼酎タンブラー

ATE

取扱説明書

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

各部のなまえ



取扱説明書中のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。①

安全上のご注意

ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。


飲みものの保温・保冷以外に使用しない

乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。



やけど・けがなど危険。

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。



変形・変色の原因。

真空層の内部から水の音がする場合は、使用しない。



真空層

保温・保冷性能が低下するおそれ。真空層にたまった水がステンレスカップ内側にしみ出した場合、飲んで体調不良を起こす原因。

● **ドライアイスは入れない。**

● **飲みものを入れた状態で長く放置しない。**

腐敗・変質・サビの原因。

● **飲みものを入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。**

外出時など十分なお手入れができないときでも、すぐにセラミックカップをよく水ですすぐ。帰宅後に、十分お手入れをする。カビの発生などの原因。

● **倒したり、落としたりぶついたり、強い衝撃を与えない。**

破損・保温(保冷)効果の低下・サビ・塗装はがれの原因。

● **熱い飲みものを入れた場合は、やけどのおそれがあるので注意する。**

断熱効果により、熱いものを入れてもステンレスカップ外側は熱くなりません。

● **熱いやかんをセラミックカップ口部に触れさせない。**

転倒しやけどなどのおそれ。傷・変形の原因。

● **熱い飲みものをに入れて使用するとき、ゆっくり傾けながら飲みものを飲む。**急に傾けると飲みものが勢いよく流れて、やけどなどのおそれ。

● **アイスピックなど先のとがったもので突かない。**

傷・あふれ・変形など故障の原因。

● **パソコン・携帯電話・デジタルカメラ等の精密機械の近くで使用しない。** 万一こぼした場合は、精密機械の破損の原因。

● **パッキンは必ずつけた状態で使用する。**

セラミックカップが外れたり、やけどなどのおそれ。

● **セラミックカップを持って運ばないでください。**

本体が抜け落ちて、やけどやけがの原因。

● **不安定な場所に置かない。**

転倒して飲みものがこぼれ、やけどやものを汚す原因。

● **改造や分解修理はしない。** 故障や事故の原因。

● **冷凍庫に入れない。** 故障の原因。

電子レンジのご使用について

● **セラミックカップセットはレンジで加熱できますが、ステンレスカップはレンジで加熱できません。**

● **ステンレスカップを入れない。** 火花が飛び危険。

● **複合電子レンジのオープン、グリル機能での使用はしない。** 他の料理でオープン、グリル機能を使用した後にレンジで加熱する場合は、庫内が冷めてから使う。

● **セラミックカップの電子レンジでの空焚きは避ける。**

お手入れの方法

◆ ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。

◆ お手入れをするときは、やわらかいスポンジ以外は使用しない。

◆ おいを防ぐため、こまめにお手入れをする。

セラミックカップ

水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い十分にすすぎ洗った後、すぐに乾いた布で水分をふきとる。ご使用前、およびお茶や糖分を含んだものなど、湯(水)以外のものを入れてご使用になった場合には、十分にお手入れをしてください。においを防ぎ清潔にご使用いただけます。※つけ洗いはしない。

パッキン

セラミックカップから取りはずし、水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い十分にすすぎ洗った後、すぐに乾いた布で水分をふきとる。その後「パッキンの取りつけ方」を参考にして、セラミックカップに確実に取りつける。(パッキン表面にゴミなどが付着していると、もれの原因)

ステンレスカップ外側

水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤をスポンジに含ませて洗い十分にすすぎ洗った後、すぐに乾いた布で水分をふきとる。※つけ洗いはしない。

ステンレスカップ内側

水またはぬるま湯で薄めた台所用中性洗剤を柄のついたスポンジブラシなどに含ませて洗い十分にすすぎ洗った後、水分が残らない様、乾燥させる。※つけ洗いはしない。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

● **塩素系漂白剤は使用しない。** サビ・穴あきなど故障の原因。

● **ステンレスカップ外側は漂白剤を使用しない。** サビ・塗装はがれのおそれ。

● **シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。** 傷・サビなど故障の原因。

● **ステンレスカップの煮沸および食器洗浄機や食器乾燥機などの使用はしない。** 傷・サビ・変形など故障の原因。

● **ステンレスカップは丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしない。**

● **ステンレスカップを丸洗った後は、必ず水分をふきとる。** ふきとらないと、水滴のあとが残ったり、サビや他のものを汚す原因。

● **長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。**