

お手入れの方法

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れください。

本体及びふた

- ①湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞り、汚れをふきとってください。
- ②柔らかい布でからぶきしてください。
- ※本体は水洗いできませんので、こまめにお手入れをするようにしてください。

内容器

- ①内容器をスポンジなどできれいに水洗いしてください。
- ②内容器の水を捨ててください。
- ③乾いた布でふいて、ふたをしないで内部をよく乾かしてください。
- ※内容器はこまめにお手入れをするようにしてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 漂白剤は使用しない。サビ・穴あきなど故障の原因。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤・漂白剤などは使用しない。傷・サビなど故障の原因。
- 本体は丸洗いきません。水が侵入し、サビが発生したり、他のものを汚す原因。
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。

こんなときは

次の項目について確認をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症状	確認するところ	処 置
■飲みものが ●コックの注ぎ口よりもれる ●コックの取っ掛け部よりもれる	コックの中に何か挟まって(つまって)いませんか？	水を入れて異物を流してください。
	コックの本体が緩んでいませんか？	コックナットをきっちりしめなおしてください。

※コック・各パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。

アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品に関してのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくは弊社のお客様相談窓口にてご相談ください。

消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。(製品型名は製品背面に記載されています)

- ①ホームページ…… トップページのオンラインショップからお求めください。(取扱部品に限られておりますが、ご了承ください)
- ②販売店…… ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談窓口…… お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部品名
INS型 ふた
INS型 内ふた
INS型 コップセット(大・小)
INS型 コックセット(コック・パッキンセット)
INS型 パッキンセット(コックパッキン・コックワッシャー・コックナット)
INS型 脚

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

お客様相談窓口 0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社

本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

Peacock



ステンレスキーパー (保温・保冷型)

INS型

取扱説明書

このたびは、ピーコック製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

各部のなまえ



※取扱説明書中のイラストは実際のものとは異なる場合があります。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。④

