

パッキンの取り付け方

お手入れなどで、せんパッキンやロパッキンを取りはずした後は、次の内容を読んで正しく取り付けます。

せんパッキンの取り付け方

せん本体にせんパッキン(上下方向に注意)を取りつける。



ロパッキンのはずし方


ロパッキンを指で寄せて飲み口から少し出し、取りはずす。



※正しく取り付けないと、飲みものもれの原因となります。

ロパッキンの取り付け方

ロパッキンを飲み口の溝に合わせ少しづつ入れていく。(上下方向に注意)



赤サビ状の斑点や水アカなどのお手入れ

使用中、水質や不純物などにより本体内部に「赤サビ状の斑点」が出たり「水アカ」が付着することがあります。このような場合は、以下の手順でお手入れしてください。

- ① 定水量の熱湯にクエン酸を約10%加える。
- ② 約3時間後に柄のついたスポンジブラシなどで内面を洗い、水で十分にすすぐ。
- ③ 十分に乾燥させる。

- ご使用前、およびお茶や糖分を含んだものなど、湯(水)以外のものを入れてご使用になった場合には、十分にお手入れをしてください。においを防ぎ清潔にご使用いただけます。
- 他のものと一緒に手入れするときは、製品に傷がつかないようにご注意ください。

修理を依頼される前に

次の項目について点検をおこなってください。いずれの場合もあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症 状	点検するところ	処 置
■せんから もれる	せんパッキンが正しく、しっかり取り付けられていますか。	パッキンの取り付け位置や方向、浮きがないことを確認してください。
	飲みロセットが正しく、しっかり取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。
	せんパッキンが汚れていませんか。	「お手入れの方法」を参考にし、お手入れをしてください。
■飲みもの (本体内側・せん) がにおう	飲みものを入れすぎていませんか。	少量の飲みものを減らしてください。
	飲みものを長時間入れたままにしたり、本体内部、せんセットやせんパッキンに茶しぶなどの汚れが付着していませんか。	「お手入れの方法」を参考にし、お手入れをしてください。汚れが落ちにくい場合はクエン酸をご利用ください。
■保温(保冷) が効かない	十分に熱い(冷たい)飲みものをに入れていませんか。	十分に熱い(冷たい)飲みものを正しい量まで入れてください。

※せん・せんパッキン・飲みロ・ロパッキンは消耗品です。使用後半年から1年を目安にご確認ください。

アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品についてのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくはピーコック魔法瓶工業(株)のお客様相談窓口にてご相談ください。

消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。(製品型名は製品底面に貼ってあるシールに記載されています。)

- ① ホームページ …… トップページのオンラインショップからお求めください。(取扱部品に限られておりますが、ご了承ください。)
- ② 販売店 …… ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③ お客様相談窓口 …… お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部 品 名
AMP型 せんセット(せん、せんパッキン)
AMP型 せんパッキン
AMP型 飲みロセット(飲みロ、ロパッキン)
AMP型 飲みロ
AMP型 ロパッキン
AMP型 グリップカバー
AMP型 ストラップ

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

お客様相談窓口 0570-094891

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。

ピーコック魔法瓶工業株式会社

本 社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号

21032WEB


Peacock AMP

ステンレスボトル マグタイプ

このたびは、ピーコックステンレスボトルマグをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書

各部のなまえ



説明書中のイラストは、実際のものとは異なる場合があります。

後々のため、この説明書を大切に保管してください。②

安全上のご注意

もれやあふれはやけどや他のものを汚す原因となります。

飲みものの保温・保冷以外に使用しない

乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。



やけど・けがなど危険。

ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。



変形・変色の原因。

飲みものの量は、図の位置までにする。約1cm



飲みもの位置
入れすぎると、もれ・あふれ・やけどのおそれ。

●ドライアイス・炭酸飲料など

本体内の圧力が上がり、せんセットがあかなかったり、飲みものが吹き出したり、部品が破損して、けがのおそれ。

●みそ汁やスープなど、塩分を含んだもの

サビ・保温(保冷)効果の低下の原因。

●牛乳・乳飲料・果汁など

腐敗・変質・サビの原因。そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して、本体内の圧力が上がり、飲みものが吹き出したり、部品が破損してけがなどのおそれ。

●果肉・お茶の葉など もれなど故障の原因。



ドライアイス みそ汁

絶対に入れない

●スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐにお手入れをする。

外出時など十分なお手入れができないときでも、すぐに本体内側をよく水ですすぐ。カビの発生・サビ・穴あきなど故障の原因。

●飲みものを入れた状態で長く放置しない。 腐敗・変質の原因。

●本体の底に貼ってある保護シールは、絶対にはがさない。

はがすと、保温(保冷)効力が低下するおそれ。

●製品の横置きは避ける。 もれるおそれ。

●倒したり、落としたりぶつかけたり、強い衝撃を与えない。

破損・保温(保冷)効果の低下・サビ・塗装はがれ 飲みものもれる原因。

●熱い飲みものを入れた場合は、やけどのおそれがあるので注意する。

断熱効果により、熱いものを入れても本体外側は熱くなりません。

●熱いやかんをびん口部に触れさせない。

転倒しやけどなどのおそれ。傷・変形の原因。

●熱いお茶を長時間保温すると、お茶の色が変わるため、外出時は、ティーバッグなどを使用する。お茶を保温すると、お茶の色や風味が変わります。これはお茶の成分が時間とともに変化するためのもので、人体に害はありません。

●熱い飲みものを入れ長時間放置すると、内部が減圧され、せんセットがあげにくくなったり、あけるとき、音がする場合がある。

●熱い飲みものを入れて使用するときは、ゆっくり傾けながら飲みものを飲む。急に傾けると飲みものが勢いよく出て、やけどなどのおそれ。

●熱い飲みものを入れた直後本体を振らない。内圧が急に上がりせんセットがあげにくくなったり、あける時、音がする場合があります。

●大きな氷を入れる場合は、押し込まず小さくして入れる。また、アイスピックなど先のとがったもので突かない。傷・もれ・変形など故障の原因。

●飲み口セットは必ずしっかり取りつける。せんセットも確実にしめて使用する。もれ・やけどなどのおそれ。

●せんパッキン・ロパッキンは必ずつけた状態で使用する。もれ・やけどなどのおそれ。車内や衣服を汚す原因。

●せんセットを持って運ばない。

●ストラップを持って振りまわしたり、無理な力を加えない。破損やけがなどのおそれ。

●傾けた状態や顔の近くでせんをあげない。熱湯を入れた場合、湯が急激に出たり、飛散してやけどのおそれ。

●バッグなどに入れるときは、本体を縦に置く。万一のものを防ぐため、必ず縦に置く。

●パソコン・携帯電話・デジタルカメラ等の精密機械と一緒に持ち運ばない。万一口飲みものもれがあった場合、精密機械の破損の原因。

●自動車運転中は使用しない。やけどをしたり、車内や衣服を汚す原因。運転者の場合、運転への注意が散漫となり危険。

●自動車専用の缶ホルダーで使用する場合

①あらかじめ強度を確認してから使用する。強度が十分でない場合、缶ホルダーがはれたり破損して、やけどなどのおそれ。車内や衣服を汚す原因。

②市販の缶ホルダーは、据え置き型を使用する。ウインドーやエアコン吹出口に取りつける吊り下げ型は、ホルダーがはずれる場合があるので使用しない。

●改造や分解修理はしない。故障や事故の原因。

●冷凍庫に入れない。もれなど故障の原因。

●電子レンジでの加熱はしない。火花が飛び危険。変形や変色の原因。

ご使用方法

ご使用前にせんセット・飲み口セット・内びんを洗ってからご使用ください。

1 本体からせんセット・飲み口セットをはずす

①本体からせんセットを、矢印の方向にまわしてはずす。



②飲み口セットを上方向に引き上げてはずす。




※まわしながら上方向へ引き上げるとはずしやすい。

2 飲みものを入れる

※あらかじめ少量の湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)するとより効果的です。
※飲みものの量は図の位置までにする。

飲みものを入れすぎて飲み口セットをしめると、飲みものが吹き出したり後からもれ出すことがあります。飲みものを入れすぎた場合は、少量の飲みものを捨ててから、元どおりせんセットをしめてください。



飲みもの位置

3 せんセットをしめる

①本体に飲み口セットを固定する。 ①固定する



②せんセットを矢印の方向にまわしてしめる。 ②しめる



※飲み口セットは必ずセットしてください。


※せんセットは確実にしめてください。

4 飲みものを飲む

①本体を立てた状態でせんセットを矢印の方向にまわしてはずす。

②飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲みものを飲む。

※熱い飲みものを入れた場合は、やけどに注意してゆっくり飲む。(断熱効果により熱い飲みものを入れても本体外側は熱くなりません)



①はずす



②飲み口

5 飲み終わったらせんセットをしめる

①本体を立てた状態でせんセットを矢印の方向にまわしてしめる。



①しめる

お手入れの方法

◆ご使用後は、必ずその日のうちにお手入れする。
◆お手入れをするときは、やわらかいスポンジ以外は使用しない。
◆においを防ぐため、こまめにお手入れをする。

●本体外側・せんセット・飲み口セット

本体(グリップカバー・ストラップは取りはずす)、せんセット、飲み口セットをぬるま湯が水で丸洗いし、すぐに乾いた布で水分をふきとる。※つけ洗いはしない。※ぬじははずさない。

●本体内側

柄のついたスポンジブラシなどできれいに内面を洗い、十分に乾燥させる。

●パッキン

パッキンをせんや飲み口から取りはずし、ぬるま湯が水で丸洗いし、乾いた布で水分をふき取る。その後「パッキンの取りつけ方」を参考にし、せんや飲み口に確実に取りつける。(パッキン表面にゴミなど付着していると、もれの原因)

●グリップカバー

グリップカバーを本体から取りはずし、ぬるま湯が水で丸洗いし、十分に乾燥させてから「グリップカバーの取りつけ方」を参考にし、取りつける。(サビの原因)

お手入れの方法

つづき

●ストラップについて

●ストラップ本体は革製品です。水に濡らさないでください。また高温も避けてください。(カビ・変質・劣化などの原因)
●日焼け、摩擦や水濡れなどにより、多少色落ちや色移りする場合があります。
●ストラップの金具は水に濡らさないでください。(故障・サビなどの原因)

●お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 漂白剤は使用しない。サビ・穴あきなど故障の原因。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤などは使用しない。傷・サビなど故障の原因。
- 本体・せんセットの煮沸および食器洗い乾燥機や食器乾燥器などの使用はしない。傷・サビ・変形・もれなど故障の原因。
- 本体は丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしない。
- 本体を丸洗った後は、必ず水分をふき取る。ふき取らないと、水滴のあとが残ったり、サビや他のものを汚す原因。
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。