

お手入れの方法

ご使用後はいつまでも清潔にご使用いただくために必ずお手入れください。

本体及びふた

- ①湯で薄めた台所用洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞り、汚れをふきとってください。
- ②柔らかい布でからぶきしてください。
- ※本体は水洗いできませんので、こまめにお手入れをするようにしてください。

内容器

- ①内容器をスポンジなどできれいに水洗いしてください。
- ②内容器の水を捨ててください。
- ③乾いた布でふいて、ふたをしないで内部をよく乾かしてください。
- ※内容器はこまめにお手入れをするようにしてください。

お手入れ上の注意

お手入れ前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

- 漂白剤は使用しない。サビ・穴あきなど故障の原因。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・たわし・みがき粉・クレンザー・化学ぞうきん・台所用以外の洗剤・漂白剤などは使用しない。傷・サビなど故障の原因。
- 本体は丸洗いできません。水が侵入し、サビが発生したり、他のものを汚す原因。
- 長時間ご使用にならないときは、よくお手入れをして汚れを落とし、十分乾燥させて高温多湿を避けて保管する。

こんなときは

次の項目について確認をおこなってください。いずれの場合にもあてはまらない場合は、お客様相談窓口へご相談ください。

症 状	確 認 す る と こ ろ	処 置
●飲みものが ●コックの注ぎ 口よりもれる ●コックの取つ け部よりも れる	コックの中に何か挟まって(つまって) いませんか?	水を入れて異物を流してく ださい。
	コックの本体が緩んでいませんか?	コックナットをきっちりし めなおしてください。

※コック・各パッキン類は消耗品です。1年を目安にご確認ください。

アフターサービス部品について

本取扱説明書に記載されている製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年となっております。その他、製品に関してのお問い合わせにつきましては、お買上げの販売店もしくは弊社のお客様相談窓口にてご相談ください。

消耗部品のご購入について

製品型名・容量・色柄・部品の正しい名称をご確認のうえ、下記方法でお求めください。
(製品型名は製品背面に記載されています)

- ①ホームページ..... トップページのオンラインショップからお求めください。
(取扱部品が限られていますが、ご了承ください)
- ②販売店..... ピーコック製品を取扱っている販売店でお取り寄せください。
- ③お客様相談窓口..... お電話もしくはFAXにてお申込みください。

部品名

- | |
|---------------------------------------|
| INS型 ふた |
| INS型 内ふた |
| INS型 コップセット(大・小) |
| INS型 コックセット(コック・パッキンセット) |
| INS型 パッキンセット(コックパッキン・コックワッシャー・コックナット) |
| INS型 脚 |

※各消耗部品については、各部のなまえの項目をご覧ください。

ホームページアドレス <https://www.the-peacock.co.jp>

お客様相談窓口

0570-094891
ナビダイヤル

- 受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除く)
- ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
06-6453-9489
- FAXでのお問い合わせ FAX番号 06-6453-9589
製品の型名(品番)・お問い合わせ内容と、お客様のお名前・ご住所・
電話番号・FAX番号を記入のうえ、FAXでお問い合わせください。



ピーコック魔法瓶工業株式会社
本社 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5丁目12番20号


Peacock

ステンレスキーパー
(保温・保冷型)

INS型


取扱説明書

各部のなまえ



コックセット

コック
レバーを手前に軽く引くだけで注ぎ口から飲みものが注げます。
また、レバーを倒す角度により少量注水と連続注水ができます。



※取扱説明書中のイラストは実際のものと異なる場合があります。

後々のため、この取扱説明書を大切に保管してください。④

必ずお守りください


もれやあふれは他のものを汚す
原因となります。

飲みものの保温・保冷以外に使用しない。


- 本体の丸洗いはしない。
(水が侵入し、サビが発生したり、他のものを汚す原因)



- 飲みものの量は内ふたから約2cm下で止める。
(入れ過ぎるとあふれることがあり、他のものを汚す原因)




- この製品は密閉容器ではありません。製品を転倒させたり強い衝撃をあたえない。(変形し、もれなどの故障の原因)



- 強い振動をあたえないでください。特に車などで持ち運ぶ際は、容器を空の状態にする。内容物を入れたままの状態での持ち運びは絶対にしない。(他のものを汚す原因)



- ストーブやコンロなど火のそばに近づけない。
(変形・変色の原因)



- 乳幼児の手の届くところには置かない。またいたずらに注意する。(けがなど危険)



- 絶対に入れない**
- ドライアイス・炭酸飲料など
本体内の圧力が上がり、ふたがあかなかつたり、飲みものが吹き出たり、部品が破損して、けがのおそれ。



- みそ汁やスープなど塩分を含んだもの
サビ・保温(保冷)効果の低下の原因。

- 牛乳・乳飲料・果汁など
腐敗・変質・サビの原因。そのまま長く放置した場合、腐敗・変質によりガスが発生して、本体内の圧力が上がり、飲みものが吹き出たり、部品が破損してけがなどのおそれ。

- 果肉・お茶の葉など もれなど故障の原因。

- スポーツ飲料を入れた場合は、使用後、すぐお手入れをする。
外出時など十分なお手入れができるときでも、すぐに本体内側をよく水ですぐ。外出後に、十分お手入れをする。カビの発生・サビ・穴あきなど故障の原因。

- プラスチック袋(製品袋)を頭から被ったり、顔を覆ったりしない。(窒息するおそれ)

- パソコン・携帯電話・デジタルカメラなどの精密機械の近くでの使用はしない。
(万一飲みものもれがあった場合、精密機械の破損の原因)

- 改造や分解修理はしない。(故障や事故の原因)

- 特殊石や木炭などを入れて、水の浄化に使用しない。(内容器の損傷・変色の原因)

- 熱いものを入れるときは、熱がある程度冷めてからふたをしめる。

ご注意とお願い

飲みものの保温・保冷以外に使用しない。


- シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・みがき粉・たわし・クレンザー・台所用以外の洗剤・漂白剤などは使わない。(キズがついたり、サビ・故障の原因)



- 果肉・お茶の葉、固体物などを入れますと、コックからの水の流れが悪くなることがあります。(もれる・つまるなど故障の原因)




- 氷を入れる場合は先に飲みものを入れてから、次に小さく碎いた氷を静かに入れる。(内容器にキズがついたら、腐食・故障の原因)




- 注湯(注水)操作後、コックの注ぎ口から“しづく”が落ちることがあります。(特にコック内に残っている残留水滴が数滴こぼれることがあります)そのときは、しづくが落ち切るのを待ってからコップを取りください。(他のものを汚す原因)




- 飲みものを入れた状態で長く放置しない。(変質や腐敗のおそれ)



- ご使用後はできるだけ早く内容器の内部をよく洗い、ふたをしないで内部をよく乾かしてください。(飲料水を残ったまま放置しますと変色や悪臭が発生し、内容器の劣化の原因)



- 本体に腰をかけたり、上に重いものをのせたりしない。(故障・けがの原因)




- 持ち運びやお手入れのときのハンドルの操作には気をつけてください。(手を挟み、けがの原因)



- 保温(保冷)中は、ふたの開閉を少なくすることが保温(保冷)効果をよくします。

- ご使用中に、本体に濡れたような水滴が付く場合があります。この症状は水もれではありません。(本体内部と外気温の差により結露が発生することがあります)




ご使用方法

ご使用前に内容器・ふた・カップ・内ふたは十分お手入れください。

1 飲みものを入れるときは

- ①ふたを左まわしにしてはずし、カップ及び内ふたを取りはずしてください。
- ②飲みものの量は図の規定量までにしてください。
- ③カップ及び内ふたをセットし、ふたをゆっくりと右にまわし取りつけてください。




・ふたをはずすとき
左にまわす



・ふたを取りつけるとき
右にまわす

2 飲みものを注ぐときは

- レバーを手前に軽く引くだけで注ぎ口から飲みものが注げます。



・レバーを手前に引く


- レバーを図のように軽く引き上げると、止まります。
※本体に腰をかけたり、上に重いものをのせたりしないでください。



・レバーを引き上げる

3 注ぎ終わったときは


- レバーを図のように軽く引き上げると、止まります。



・レバーを引き上げる

4 持ち運びするときは

- ハンドルの中央を指で持ち上げてから、しっかりと握ります。



・ハンドルを持ち上げる

- ※ハンドルを持ち上げるときは手を挟むことがありますのでご注意ください。

- ②持ち上げるときや、運ぶときは強い振動や衝撃を加えないでください。



・倒れないように安定した場所へ置いてください。

- ③倒れないように安定した場所へ置いてください。

- ④あらかじめコックを軽くたたくなどして残留水を出しきってから持ち運んでください。

・持ち運ぶ振動でコック内の残留水が出てくることがあります。